# E POWO LTM

# Eurotherm



# Fortschrittlicher Thyristorsteller Datenblatt

- Vollständig softwarekonfigurierbar
- Lastmanagementprognose
- Strom 100A-630A (Nennlast 16A-630A)
- Spannung bis 690V AC
- Alle Betriebsarten möglich
- 1% Messgenauigkeit
- Großes 4-zeiliges Display
- Optional externes Display
- Mehrkanal-Gerät
- Logdatei
- Optionale E/As
- Modbus RTU
- Profibus DP
- DeviceNet® Kommunikation
- Ethernet (Modbus TCP)
- Ethernet/IP
- CC-Link
- Profinet IO Comms
- Spannungs-, Strom- und Leistungsregelung
- Umfassende Diagnostik
- Energiezähler
- Einphasen Laststufenumschalter

EPower™ ist die fortschrittlichste Thyristorsteller Serie von Invensys Eurotherm. Diese Geräte vereinen die Vorteile modernster Technologie und Innovation zu einem wahrhaft beeindruckenden Leistungspaket für Ihren Prozess.

### Nennleistung

Der Epower ist für einen Strombereich von 50A bis 630A (Nennstrom 16A bis 630A) bei einer Betriebstemperatur von 40°C ausgelegt. Durch Herabsetzen der Nennwerte ist ein Betrieb bis 50°C möglich. Der Spannungsbereich erlaubt Spannungen bis 690V.

### Patentierte Lastmanagementprognose

Nutzen Sie die patentierte Lastmanagementprognose des EPower Thyristorstellers, um die Energiekosten in Ihrem Werk zu reduzieren. Diese innovative Funktion ermöglicht eine verbesserte Verteilung der Energie über verschiedene Lasten in Ihrer Anlage, indem nach Priorität verfahren und ggf. mit Lastabsenkung reagiert wird.

### Mehrkanal-Gerät

EPower umfasst sieben verschiedene Leistungskonfigurationen in einem Gerät (je nach Anzahl der angeschlossenen Leistungsmodule) von Einphasen-Konfiguration bis zu zweimal Zweiphasen-Steuerung. Dank seines modularen Aufbaus lässt sich dieses Gerät ganz an Ihre Prozesse und Anforderungen anpassen. Ein Gerät kann mehrere Zonen steuern.

Viele weitere Funktionen (Logdatei-Management, ausgereifte Alarmstrategie, optionale E/As...) erschließen Ihnen die besten Möglichkeiten modernster Technologie für Ihren Prozess.

### Display und externes Display

Das eingebaute große Display mit 4 Zeilen à 10 Zeichen bietet klare und eindeutige Informationen über die Prozesswerte, Diagnose-informationen, sowie Alarme und Ereignismeldungen. Optional können Sie für den EPower ein externes 32h8e Display wählen, um Prozesswerte und Alarminformationen auch auf der Schaltschrankfront klar und deutlich darzustellen. Der sichere Zugriff auf den lokalen Sollwert ist bei Bedarf ebenso möglich. Zusätzlich zu der Anzeigefunktion bietet Ihnen das externe Display einen Übertemperaturschutz, der keine weitere Instrumentierung erfordert.

imagine having the power to save energy



### Kommunikation

Invensys Eurotherm verfolgt den Ansatz der offenen Kommunikation und bietet standardmäßige Feldbus-Netzwerke wie Profibus DP und DeviceNet®, Ethernet (Modbus TCP), EtherNet/IP, CC-Link und Profinet IO Kommunikation. Die Verwendung von Ethernet und Modbus TCP erleichtert zudem die Integration in SPSen und andere Überwachungssysteme. Für ältere Anwendungen steht Modbus RTU zur Verfügung.

### Konfiguration

"Quick Start"-HMI-Menüs sind eine schnelle und benutzerfreundliche Methode zum Konfigurieren des Geräts. Für komplexere Konfigurationen empfiehlt sich das iTools Softwarepaket.



### **Technische Daten**

### Allgemeine Standards

Konstruktion und Herstellung des Produkts erfüllen die Anforderungen von EN 60947-4-3 (Niederspannungsschaltgeräte). Andere geltende Normen werden an betreffender Stelle genannt.

### Überspannungskategorien

Allgemeine Angaben zu Überspannungskategorien für Treiber und Leistungsmodule sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

spannungs-	Über- Stehstoß- kategorie	Nominale Isolations- spannung (Uimp)	Nominale Spannung
Kommunikation	II	0,5kV	50V
Standard/Optional E/A	II	0,5kV	50V
Treibermodulleistung	II	2,5kV	230V
Relais	Ш	4kV	230V
Leistungsmodule (bis 600V)	Ш	6kV	600V
Leistungsmodule (690V)	П	6kV	690V
Hilfsversorgung (Lüfter)	II	2,5kV	230V

### Leistung (bei 40 °C)

Vorsicht! Obwohl der Netzspannungsbereich des Treibermoduls zwischen 85 und 265V AC liegt, sind die an den Leistungsmodulen (Thyristor) installier-ten Lüfter (wenn vorhanden) auf den Betrieb mit entweder 115V AC oder 230V AC ausgelegt, je nach Angabe bei der Bestellung. Bevor Sie das Lüfterkabel an das Treibermodul anschließen, sollten Sie sicher-stellen, dass die Netzspannung für den Lüfter geeignet ist. Andernfalls kann die Lüfterlebensdauer eingeschränkt oder die Kühlleistung unzu-reichend sein, was beides eine potenzielle Gefahr für das Gerät oder den Bediener darstellt.

### Treibermodul

Spannungsbereich: 85 bis 265V AC (+10% - 15%)

Frequenzbereich: 47 bis 63Hz

Leistungsbedarf: 60W + Leistungsmodul-Lüfter

(15W pro 400A/500A/630A Leistungsmodul;

10W pro 160A/250A-Modul)

Installationskategorie II (Kategorie III für Installationskategorie

Relais)

Leistungsmodul

Anzahl Module: Bis zu vier identische Module pro Treiber Spannungsbereich:

100 bis 600V AC (+10% - 15%) oder 100 bis 690V AC (+10% - 15%)

je nach Angabe bei Bestellung

Frequenzbereich: 47 bis 63Hz

16 bis 630A je nach Leistungsmodul Nennstrom:

1,3W/A pro Phase Verlustleistung:

Nach CE. 92kA alle Module außer: Kurzschlussfestigkeit:

98kA für 500A Module; 105kA für 630A Module.

Anmerkung: Dies ist nicht UL508A getestet

Kühlung

Schutz

Bis einschließlich 100A: Natürliche Konvektion

Über 100A: Lüfterkühlung. Lüfter werden in Parallel-

schaltung mit dem Treibermodulanschluss

verbunden.

115 oder 230V AC, nach Angabe bei der Lüfter Netzspannung: Bestellung (siehe "Vorsicht" oben) Lüfter Leistungsanforderung:

10W für 160A/250A Module; 15W für 400A, 500 und 630A Module

Thyristortreiber: RC-Schaltungen UND superflinke

Sicherungen (Typ 1)

Verschmutzungsgrad: Verschmutzungsgrad 2 (EN60947-1)

Installationskategorie:

Installationskategorie III bis zu 600V; Stromnetzwerk:

Installationskategorie II bis zu 690V

Lüfterversorgung: Installationskategorie II vorausgesetzt die nominale Phasenspannung gegen Erde ist

Induktionsfreie oder leicht induktive Gebrauchskategorien AC51:

Lasten, Widerstandsöfen AC56a: Schalten von Transformatoren

Arbeitszyklus: Ununterbrochener/kontinuierlicher Betrieb Form 4

Formbezeichnung: Kurzschlussschutz-

> Koordinationstyp: Typ 1

Lastarten:

Ein- oder mehrphasige Steuerung von Widerstandslasten (niedriger/hoher Temperaturkoeffizient und alternd/nicht alternd) und Transformator-Primärseiten. Lastspannungs-/-stromrückkopplung entweder intern (Standard) oder extern

(Option z. B. für Transformator-

Sekundärseiten)

### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen und Befestigung: Siehe Montageangabe

Gewicht:

Siehe Tabelle 2 (Gewicht ± 50gm (2oz)

Gowicht (inklusive 2kg (4 Alb) für Treibermedul)

	Gewicht (	nkiusive zkg	(4.41b) tur Trei	bermodui)
Strom	1 Phase	2 Phasen	3 Phasen	4 Phasen
50A/100A	6,5 (14.3)	11,0 (24.3)	15,5 (34.2)	20,0 (44.1)
160A	6,9 (15.2)	11,8 (26.0)	16,7 (36.8)	21,6 (47.6)
250A	7,8 (17.2)	13,6 (30.0)	19,4 (42.8)	25,2 (55.6)
400A	11,8 (26.0)	21,6 (47.6)	31,4 (69.2)	41,2 (90.8
500A	14,0 (30.9)	26,0 (57.3)	38,0 (83.8)	50,0 (110.2)
630A	14,5 (32.0)	27,0 (59.5)	39,5 (87.1)	52,0 (114.6)

Tabelle 2 Gewicht


ID	02
0.1	1.6
0.2	3.2
0.3	4.8
0.4	6.4
0.5	8.0
0.6	9.6
0.7	11.2
0.8	12.8
0.9	14.4

**Umgebung** Temperaturgrenzwerte

Feuchtegrenzwerte:

0°C bis 50°C (Herabsetzung bei 40°C gemäß den jeweiligen Kurven) -25 °C bis 70 °C

Lagerung:



Atmosphäre: Explosionsaeschützt, nichtkorrodierend

und nichtleitend

5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit

(nicht kondensierend) Höhe (maximal): 1000 Meter IP10 (EN 60529) Schutzart:

Externe Anschlüsse: Müssen IEC 364 erfüllen 10g Spitze; 6ms Dauer; 10 Stöße Schock (EN 60068-2-29):

Vibration (EN 60068-2-6): 67 bis 150Hz bei 1g **EMV** Norm: EN 60947-4-3 Emissionsklasse A Dieses Produkt ist für Umgebung A (Industrie) ausgelegt. Der Einsatz dieses Produkts in Umgebung B (Haushalt, Gewerbe und Leichtindustrie) kann u. U. unerwünschte elektromagnetische Störungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer eventuell entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen.

Störfestigkeitskriterien: Störfestigkeitskriterium 1 (Kriterium 3 für Spannungsabfall u. kurze Unterbrechungen)

Bedienoberfläche

4 Zeilen mit je bis zu 10 Zeichen. Auf den Display: Display-Seiten kann der Bediener Werte von Prozessvariablen anzeigen sowie die

Konfiguration des Geräts einsehen und bearbeiten. Zur leichteren Konfiguration kundenspezifischer Funktionen kann die Konfigurationssoftware iTools verwendet werden. Zusätzlich zu den Standardanzeigen lassen sich bis zu vier "benutzerdefinierte" Seiten für Bargraph-Anzeigen, Texteingabe usw definieren

Gelb-grüne LCD-Punktmatrix, 7 hoch x 5 Zeichenformat:

breit

Drucktasten: 4 Drucktasten für Seiten- und Elementein-

gabe sowie Bildlauf

3 Leuchten (PWR, LOC und ALM) zeigen an, dass Strom eingeschaltet ist (PWR), dass

lokale Steuerung ausgewählt ist (LOC) und

dass es einen oder mehrere aktive Alarme

gibt (ALM)

### Standard Ein-/Ausgänge (SK1)

LED-Leuchten (Signale):

Alle Zahlen beziehen sich auf Treibermodul 0V, wenn nicht anders angegeben.

Anzahl der Ein-/Ausgänge Anzahl Analogeingänge: Anzahl Analogausgänge: Anzahl dig. Ein-/Ausgänge:2

(je als Ein- oder Ausgang konfigurierbar)

10V-Versorgung (Poti): Aktualisierungsrate:

Zweifaches der Netzfrequenz, die an Leistungsmodul 1 angelegt ist. Automatische Einstellung auf 41,6Hz (24ms), wenn keine Leistung an Leistungsmodul 1 angelegt ist oder die Frequenz außerhalb des Bereichs 47 bis 63Hz liegt

Abschluss: Abnehmbarer 10-poliger Stecker.

(5,08 mm Rastermaß)

Analogeingänge

Siehe Tabelle 3 und 4 Leistung:

Jeder Eingang ist konfigurierbar als: 0 bis 10V, 1 bis 5V, 2 bis 10V, 0 bis 5V, Eingangsarten:

0 bis 20mA, 4 bis 20mA

Abs. Höchstwerte Plusklemme: ±16V oder ±40mA

Minusklemme: ±1,5V oder ±300mA

Analogausgänge

Leistung: Siehe Tabellen 5 und 6

Ausgangsarten: Jeder Ausgang ist konfigurierbar als: 0 bis 10V, 1 bis 5V, 2 bis 10V, 0 bis 5V,

0 bis 20mA, 4 bis 20mA Abs. Höchstwerte Plusklemme: (-0,7V oder -300mA) oder (+16V oder +40mA)

0V-Anschluss:

Analogeingang: Spannungseinheit				
Parameter	Typisch	Max/Min		
Gesamtarbeitsbereich Eingangspannung (1)		-0,25V bis +12,5V		
Auflösung (rauschfrei) (2)	13 Bits			
Kalibrierfehler (3/4)	<0,25%	<0,5%		
Linearisierungfehler (3)		±0,1%		
Umgebungstemperaturfehler (3)		<0,01%/°C		
Eingangswiderstand (+'ve Klemme zu 0V)		>140kΩ		
Eingangswiderstand (-'ve Klemme zu 0V)	150Ω			
Zulässige Spannung (-'ve Klemme zu 0V)		±1V		
Gegentaktunterdrückung bei Netzstörung	46dB	>30dB		
DC Gleichtaktunterdrückung	46dB	>40dB		
Hardware Ansprechzeit	5ms			

Anmerkung 1: bezogen auf den relevanten Minuseingang Anmerkung 2: bezogen auf den Gesamtarbeitsbereich Anmerkung 3: % des wirksamen Bereichs (0 bis 5V, 0 bis 10V) Anmerkung 4: Nach Warmlaufen. Umgebung = 25°C

Tabelle 3 Analogeingänge (Spannungseingänge)

A	•			
Analogeingang: Strome				
Parameter	Typisch	Max/Min		
Gesamtarbeitsbereich Eingangsstrom		-1mA bis +25mA		
Auflösung (rauschfrei) (1)	12 bits			
Kalibrierfehler (2/3)	<0,25%	<0,5%		
Linearisierungsfehler (2)		±0,1%		
Umgebungstemperaturfehler (2)		<0,01%/°C		
Eingangswiderstand (Plus- zu Minusklemme)	235Ω			
Eingangswiderstand (Minusklemme)	150Ω			
Zulässige Spannung (Minusklemme zu 0V)		<±1V		
Gegentaktunterdrückung bei Netzstörung	46dB	>30dB		
DC-Gleichtaktunterdrückung	46dB	>40dB		
Hardware-Ansprechzeit	5ms			
Anmerkung 1: bezogen auf Gesamtarbeitsbereich				
Anmerkung 2: % des wirksamen Bereichs (0 bis 20mA)				
Anmerkung 3: Nach Warmlaufen. Umgebung	= 25 °C			

Tabelle 4 Datentabelle - Analogeingänge (Stromeingänge)

Analogausgang: Spannun		
Parameter	Typisch	Max/Min
Gesamtarbeitsbereich, Spannung (innerhalb ±20mA (typ.) Strombereich)		-0,5V bis +12,5V
Kurzschlussstrom		<24mA
Auflösung (rauschfrei) (1)	12,5 bits	
Kalibrierfehler (2/3)	<0,25%	<0,5%
Linearisierungsfehler (2)		<±0,1%/°C
Umgebungstemperaturfehler (2)		<0,01%°C
Minimaler Lastwiderstand		>800Ω
DC-Ausgangsimpedanz		<2Ω
Hardware-Ansprechzeit (10% bis 90%)	20ms	<25ms
Umgebungstemperaturfehler (2) Minimaler Lastwiderstand DC-Ausgangsimpedanz		<0,01%°C >800Ω <2Ω

nmerkung 1: bezogen auf Gesamtarbeitsbereich

Anmerkung 2: % des wirksamen Bereichs (0 bis 5V, 0 bis 10V)

Anmerkung 3: Nach Warmlaufen. Umgebung = 25 °C

Tabelle 5 Datentabelle - Analogausgänge (Spannungsausgänge)

Analogausgang: Strom	ausgang			
Parameter	Typisch	Max/Min		
Gesamtarbeitsbereich, Strom		-24mA - +24mA		
(innerhalb -0,3V bis +12,5V Spannungsber.)				
Leerlaufspannung		<16V		
Auflösung (rauschfrei) (1)	12,5 bits			
Kalibrierfehler (2/3)	<0,25%	<0,5%		
Linearisierungsfehler (2)		<±0,1%/°C		
Umgebungstemperaturfehler (2) <0,01%°C				
Maximaler Lastwiderstand		<550Ω		
DC-Ausgangsleitfähigkeit		<1µA/V		
Hardware-Ansprechzeit (10% bis 90%)	20ms	<25ms		
Anmerkung 1: bezogen auf Gesamtarbeitsbereich				
Anmerkung 2: % des wirksamen Bereichs (0 bis 20mA)				
Anmerkung 3: Nach Warmlaufen. Umgebung = 25 °C				

Tabelle 6 Datentabelle - Analogausgänge (Stromausgänge)

10V-Versorgung (Potentiometer)

 $10.3V \pm 0.3V$  bei 5.5mAAusgangsspannung:

Kurzschluss-Ausgangsstrom: 15mA max.

± 0,012%/°C (typ.); ±0,04%/°C (max.) Umgebungstemperaturdrift: Absolute Höchstwerte Pol 1: (-0,7V oder -300mA) oder (+16V oder

+40mA)

Digitale E/A

Hardware-Ansprechzeit: 100µs

Spannungseingänge

Aktiver Pegel (hoch): 4,4V<Vin<30V -30V<Vin<+2,3V Nicht aktiver Pegel (niedrig):

10k0

Eingangsimpedanz: Eingang, Schließkontakt

Quellstrom: 10mA min.; 15mA max.

Widerstand offener Kontakt (nicht aktiv):  $>500 \Omega$ 

Widerstand geschlossener Kontakt (aktiv):

Stromquellenausgang

Quellstrom: 9mA<I<sub>Quelle</sub><14mA bei 14V

10mA<IQuelle<15mA bei 0V 9mA<IQuelle<14mA bei -15V

Leerlaufspannung: <14V Interner Pulldown-Widerstand:10kΩ (zu 0V)

Abs. Höchstwerte Plusklemme: ±30V oder ±25mA Minusklemme: ±2A

### Anmerkungen:


1. Absolute Höchstnennwerte beziehen sich auf extern angelegte Signale.

**2.** Die 10V-Potentiometerversorgung ist für zwei parallel geschaltete  $5k\Omega$ Potentiometer ausgelegt.

3. Der maximale Strom für einen 0V-Anschluss beträgt ±2A.

Relaisspezifikation.

Die Relais in diesem Produkt verfügen über vergoldete Kontakte, die für Trockenschaltungen (kleine Ströme) ausgelegt sind.



Kontakt-Lebensdauer

Widerstandslasten: 100.000 Betätigungen (bei indukt. Lasten

entsprechend geringer, siehe Abbildung)

Strom: <2A (Widerstandslasten) Hochstrombetrieb

Spannung: <264Veff Strom: >1mA

Niederstrombetrieb Spannung:

Konfiguration der Kontakte: Einpoliges Umschalten (Ein Satz gemein-

samer, schließender und öffnender

Kontakte)

Anschluss Relais 1 (Standard): 3-poliger Stecker unten am Treibermodul Watchdog-Relais (Standard): 3-poliger Stecker unten am Treibermodul 12-poliger Optionsmodul-Stecker Relais 2 bis 4 (optional): Überspannungskategorie Überspannungskategorie III, vorausgesetzt

die nominale Phase zu Erde ist ≤300Veff. Die Isolation zwischen den Relaiskontakten ist verstärkt isoliert, in Übereinstimmung Spezifikationen der Installationskategorie und der oben genannten Phase zu Erde

Spannung

<2A bei 240Veff (Widerstandslasten) Abs. maximale Schaltleistung:

Anmerkung: "Öffnend" und "schließend" bezieht sich auf das Relais bei nicht erregter Spule.

### Optionale Ein-/Ausgangsmodule (SK3, SK4, SK5)

Es lassen sich bis zu drei Ein-/Ausgangsmodule anbringen, jeweils mit den unten angeführten Ein- und Ausgängen. Wenn nicht anders angegeben, entsprechen die technischen Daten für die optionalen E/A (einschl. Relais) den Angaben oben für die Standard-E/A.

Anschluss: Abnehmbarer 12-poliger Stecker

Anzahl Module: Bis zu 3

Anzahl Eingänge: 1 Analogeingang und 2 Digitaleingänge pro

Modul

Anzahl Ausgänge: 1 Analogausgang pro Modul Anzahl Relais: Ein Wechslerrelais pro Modul

10V-Potentiometerversorgung, Ausgangsspannung: 10,0V ±0,3V bei 5,5mA

### Stromnetz-Messwerte

Alle Netzmesswerte werden über eine vollständige Netzperiode berechnet, aber intern einmal pro halber Periode aktualisiert. Aus diesem Grund arbeiten Leistungsregelung, Strombegrenzung und Alarme alle mit den Halbperioden-Werten. Die Berechnungen basieren auf abgetasteten Netzwerk-Signalformen bei einer Abtastrate von 20kHz.

Messungen an jeder Netzwerkphase werden mit der eigenen Phase synchronisiert. Wenn die Leitungsspannung nicht feststellbar ist, werden die Messungen für die betreffende Phase abgebrochen. Es wird darauf hingewiesen, dass die erwähnte Phasenspannung je nach Gerätekonfiguration eine der folgenden ist:

- Leitungsspannung mit Bezug zum Nullleiter in Vierleiter-Sternschaltung, b. Leitungsspannung mit Bezug zum Nullleiter oder einer anderen Phase für Einphasen-Netzwerke oder
- Leitungsspannung mit Bezug zur Phase, die an das benachbarte Leistungsmodul angelegt ist, für Dreiphasen-Stern- oder Dreiecksschaltungen.

Die folgenden Parameter ergeben sich direkt aus Messungen für jede Phase.

Genauigkeit (20 bis 25 °C)

Leitungsfrequenz (F): ±0,1Hz

Effektive-Leitungsspannung (Vline): Effektive-Lastspannung (V):

±0,5% des V<sub>line</sub>-Nennwerts ±0,5% des V-Nennwerts Effektiver-Thyristorstrom (I): ±0,5% des leff-Nennwerts für Strommesswerte >3,3% des

Nennstroms leff

Nicht festgelegt für Messwerte <= 3,3% des Nennstroms leff

Effektiv-Lastspannung quadratisch (Vsq): ±1% von (V-Nennwert)<sup>2</sup> Effektiv-Thyristorstrom quadratisch (Isq): ±1% von (I-Nennwert)<sup>2</sup>

Wirklastleistung (P): ±1% von (V-Nennwert) x (I-Nennwert) Frequenzauflösung:

0,01Hz

Messauflösung 11 Bits des Nennwerts (rauschfrei) Gem. Drift der Umgebungstemperatur: <0,02% des Messwerts /°C

Weitere Parameter (S, PF, Q, Z, lavg, IsqBurst, IsqMax, Vavg, Vsq Burst, VsqMax und PBurst) werden für den jeweiligen Steller von den obigen Werten abgeleitet (wo relevant). Siehe EPower Benutzerhandbuch Abschnitt 6.19.1 (Untermenü "Meas") für nähere Einzelheiten.

### **Externer Stromwandler**

Verhältnis:

So zu wählen, dass der Ausgang des Stromwandlers 5A beträgt. Tabelle 8 zeigt Details passender Stromwandler. inklusive der benötigten I<sub>Ext</sub> Skalierung für die Netzwerk Setup Konfiguration.

Modul	Bestellnummer	I/P Strom/O/P Strom	I <sub>Ext</sub> Skal.
800A	CO180268	800A:5A	800
1000A	CO180269	1000A:5A	1000
1300A	CO180270	1250A:5A	1250
1700A	CO180271	1750A:5A	1750
2000A	CO180272	2000A:5A	2000

### Kommunikation

CC-Link Version 1.1 CC-Link Protokoll:

Anschluss: 5-poliger Stecker Anzeige: RUN und

**ERR** 

DeviceNet Protokoll: DeviceNet

5-poliger Stecker Anschluss: Anzeige: Netzwerkstatus und

Modulstatus

10baseT (IEEE801) EtherNet Typ: Protokoll: Modbus TCP

Anschluss: RJ45

Anzeige: Tx Aktivität (grün) und

Kommunikation Aktivität (gelb)

EtherNet/IP Protokoll: EtherNet/IP

Anschluss:

Anzeige: NS (Netzwerkstatus), MS (Modulstatus) und

LINK (Linkstatus)

Modbus RTU Slave Modbus RTU Protokoll:

Übertragungsstandard: 3-Leiter RS485

Zwei parallel geschaltete RJ45 Anschluss:

Tx Aktivität (grün) und Anzeige:

Rx Aktivität (gelb)

Isolierung (EN60947-4-3): Überspannungskategorie II,

Verschmutzungsgrad 2

50Veff oder DC geerdet (verstärkt Erdungsanschlüsse:

Profibus DPV1 Profibus Protokoll:

Anschluss: 9-poliger SUB-D Stecker Modus und Status Anzeiae:


Profinet Protokoll: Profinet IO Anschluss: R J45


> NS (Netzwerkstatus), Anzeige:

MS (Modulstatus) und LINK (Linkstatus).


### **Elektrische Installation**

### Anschlüsse der Treibereinheit






SK	1	Sta	ndard E/A
1 ( •	3	1	+10 Volt Ausgang
( •	3	2	Analog i/p 1 +
( •	3		Analog i/p 1 -
( •	1	4	Analog i/p 2 +
( •	1	5	Analog i/p 2 -
( •	1	6	Analog o/p 1 +
( •	a l		Analog o/p 1 0V
( •	3	8	Digital i/o 1+
( •	Ä	9	Digital i/o 2+
10(。	3		Digital i/o 0V




Gegenstecker

(Bereich)

SK3 Optional I/O 1



Codierstifte: Feststecker: Pin 1 und 2; Gegenstecker: Pin 3



■ = Codierstifte


Codierstifte: Feststecker: Pin 2 und 3; Gegenstecker: Pin 1





Codierstift

(Position 3)

Codierstifte: Feststecker: Pin 1 und 3; Gegenstecker: Pin 2







			Erdklemme		
Max. Las	- Minimaler Kabelquerschnitt	Größe	Maximaler Drehmoment		
50/100A	25 mm <sup>2</sup>	M6	5 Nm (3.7 ft lb)		
160A	35 mm <sup>2</sup>	M6	5 Nm (3.7 ft lb)		
250A	70 mm <sup>2</sup>	M8	12.5 Nm (9.2 ft lb)		
400A	120 mm <sup>2</sup>	M10	15 Nm (11.1ft lb)		
500A	150 mm <sup>2</sup>	M12	25 Nm (18.4 ft lb)		
630A	185 mm²	M12	25 Nm (18.4 ft lb)		

Daten Schutzerde

Versorgungseingang





Versorgungsausgang für Lüfter des Leistungsmoduls

### **Elektrische Installation**

## Anschlüsse Leistungseinheit








	Leitur	ng/Last Anschlussde	tails
Max. Last - strom	Klemmen- größe	Minimaler Kabelquerschnitt	Maximaler Drehmoment
50/100A	M8	35 mm <sup>2</sup>	12.5 Nm (9.2 ft lb)
160A	M8	70 mm <sup>2</sup>	12.5 Nm (9.2 ft lb)
250A	M10	120 mm <sup>2</sup>	25 Nm (18.4 ft lb)
400A	M12	240 mm <sup>2</sup>	28.8 Nm (21.2 ft lb)
500A	2 x M12	2 x 150 mm <sup>2</sup>	30 Nm (22.1 ft lb)
630A	2 x M12	2 x 185 mm <sup>2</sup>	30 Nm (22.1 ft lb)

### Kommunikation

### DeviceNet Anschluss Pinbelegung

Pin	Funktion
1	V- (negative Bus Versorgung)
2	CAN_L
3	Kabelschirm
4	CAN_H
5	V+ (positive Bus Versorgung)



Netzwerk Status LED Anzeige		
LED Status	Bedeutung	
	Offline oder keine Versorgung	
	Online auf 1 oder mehreren Geräten	
Blinkend grün	Online - keine Verbindung	
Stetig rot	Kritischer Verbindungsfehler	
Blinkend rot	Timeout 1 oder mehrere Verbind.	

Modul Status LED Anzeige		
LED Status	Bedeutung	
Aus	Keine Versorgung	
Stetig grün	Normalbetrieb	
Blinkend grün	Fehlende oder unvollständige Konfig.	
Stetig rot	Nicht behebbarer Fehler	
Blinkend rot	Behebbarer Fehler	

### Modbus RTU Pinbelegung

Pin	Signal (EIA485)	
1 1111	Signal (LIA403)	
8	Reserviert	
7	Reserviert	
6	N/C	
5	N/C	
4	N/C	
3	Isoliert 0V	
2	A	
1	В	
Interne Verbindungen:		
Pin 1 auf 5V über 100k		
Pin 2 auf 0V über 100k		
LEDs:		
Grün = Tx Aktivität		



Parallele Anschlüsse

- Anmerkung:
  1. Die Daten für die Spannungsversorgung finden
- Sie bei den DeviceNet Daten

  2. Während der Startphase wird ein LED Test
  entsprechend des DeviceNet Standard
  durchgeführt.

### **Profibus Anschluss Pinbelegung**

Pin	Funktion	Pin	Funktion
9	N/C	5	Isolierte Erde
8	A (RxD-/TxD-)	4	RTS
7	N/C	3	B (RxD+/TxD+)
6	+5 V (1)	2	N/C
		1	N/C



- Anmerkung:

  1. Isoliert 5 Volt für Leitungsabschluss. Jeder von dieser Klemme abzweigende Strom beeinflußt den Gesamtleistungsverbrauch.
- Verbinden Sie den Kabelschirm mit dem Anschluss-



Betriebsmodus LED	
LED Status	Beschreibung
Aus	Offline oder keine Versorgung
Stetig grün	Online, Datenaustausch
Blinkend grün	Online, frei
1x rot blinkend	Parametrierfehler
2x rot blinkend	Profibus Konfigurationsfehler

Status LED		
LED Status	Beschreibung	
Aus	Keine Versorgung od. nicht initialisiert	
Stetig grün	Initialisiert	
Blinkend grün	Diagnose Ereignis vorhanden	
Stetig rot	Ausnahmefehler	

'RUN' LED Beschreibung
Offline oder keine Versorgung

Normalbetrieb

Start geändert

Schwerer Fehler

# Modbus TCP (Ethernet 10baseT)

Pinbelegung		
Pin	Funktion	
8	N/C	
7	N/C	
6	Rx-	
5	N/C	
4	N/C	
3	Rx+	
2	Tx-	
1	Tx+	
LEDs:		
Grün = Tx Aktivität		

Gelb = Rx Aktivität



Gelb = Netzwerk Aktivität


### CC-Link Anschluss Pinbelegung

Pin	Funktion
1	DA (Rx+/Tx+) — 110R, 1/2W, 5% über Pin 1 und 2 des ersten und letzten Steckers
2	DB (Rx-/Tx-) Pin 1 und 2 des ersten
3	DG (Signal Erde)
	SLD (Kabel Schirm) SLD und FG
5	FG (Schutzerde) — intern verbunden

### Anmerkung:

- interkung: Setzen Sie einen 110 Ohm (±5% 1/2 W) Abschluss-widerstand über die Pins 1 und 2 des Steckers auf jeder Seite der Übertragungsleitung. Verbinden Sie den Kabelschirm mit Pin 4 jedes
- CC-Link Steckers.

  3. Die Schirm- und Schutzerdeklemmen (Pin 4 und 5) sind intern verbunden.



LED Status

Grün

'ERR' LED		
LED Status	Beschreibung	
Aus	Kein Fehler oder keine Versorgung	
Stetig rot	Ausnahmefehler oder schwerwiegendes Ereignis	
Rot flackernd	CRC Fehler	
Rot blinkend	Stationsnummer der Baudrate wurde seit dem letzten	

### EtherNet/IP Anschluss Pinbelegung

Pin	Funktion
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
4	N/C
5	N/C
6	Rx-
7	N/C
8	N/C

LINK LED Anzeige		
	Beschreibung	
Stetig grün	Keine Verbindung, keine Aktivität Verbindung hergestellt Aktivität im Gange	



NS (Netzwerk Status) LED Anzeige		
LED Status	Beschreibung	
Aus	Keine Versorgung oder keine IP Adresse	
Stetig grün Grün blinkend	Online, eine oder mehrere Verbindungen hergestellt (CIP Klasse 1 oder 3)	
	Online, keine Verbindung aktiviert	
Rot stetig	Doppelte IP Adresse, (schwerwiegender Fehler)	
Rot flackernd	Zeitüberschreitung für ein oder mehrere Verbindungen (CIP Klasse 1 oder 3)	

MS (Module Status) LED Anzeige	
LED Status	Beschreibung
Aus	Keine Versorgung
Stetig grün	Gesteuert durch einen Scanner im Betriebs-Modus
Grün blinkend	Keine Konfiguration oder Scanner im Ruhezustand
Rot stetig	Schwerer Fehler (Ausnahmezustand, Fataler Fehler etc.)
Rot blinkend	Korrigierbarer Fehler

### **Profinet IO Anschluss Belegung**

Pin	Funktion
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
4	N/C
5	N/C
6	Rx-
7	N/C
8	N/C

LINK LED Anzeige		
Interpretation		
Keine Verbindung, keine Aktivität		
Verbindung hergestellt,		
keine Aktivität		
Aktivität im Gange		




NS (Netzwerk Status) LED		
LED Status Beschreibung		
Aus Stetig grün Grün blinkend	Keine Versorgung oder Verbindung mit E/A Controller Online (RUN); Verbindung mit IO Controller hergestellt. Controller in 'Run' Status Online (STOP); Verbindung mit IO Controller hergestellt. Controller in 'Stop' Status	


MS (Modul Status) LED			
LED Status	Beschreibung		
Aus	Nicht initialisiert	Keine Verbindung oder das Modul ist in 'SETUP' oder	
		'NW_INIT' Status	
Grün stetig	Normalbetrieb	Das Modul hat von 'NW-INIT' Status umgeschaltet	
	Diagnose Ereignis	Ein oder mehrere Diagnose Ereignisse vorhanden	
Grün 2 x blinkend	Blinken	Nutzung durch Engineering Tools um den Netzwerk Knoten zu	
		identifizieren	
Rot stetig	Ausnahmefehler	Das Modul ist im 'AUSNAHME' Zustand	
Rot 1 x blinkend	Konfigurationsfehler	Die erwartete Identifizierung weicht ab von der echten	
	l	Identifikation	
Rot 2 x blinkend	IP Addresse Fehler	Die IP Adresse ist nicht gesetzt	


### Allgemeine Diagramme


### Achtung


- 1. Neutral/Phase Referenz Anschlüsse (wenn vorhanden) müssen zwischen Sicherheits-/Unterbrechungseinheit und dem entsprechenden Leistungsmodul liegen.
- 2. Für einphasige Konfigurationen müssen alle Neutral Referenz Anschlüsse separat abgesichert werden.

















### 50A/100A/160A/250A

### Montageangaben

**Anmerkung:** Geräte sind mit individuellen Halterungen dargestellt. Zu Mehrphasen-Geräten werden jeweils 2-, 3- oder 4-fach Modulhalterungen mitgeliefert. Siehe Tabelle unten für Einzelheiten.

### Abmessungen in **mm**


100/160/250A	Gesamtbreite			
Anzahl der Phasen	1	2	3	4
Tür geschlossen	149,5	234,5	319,5	404,5
Tür offen	211,0	296,0	381,0	466,0


Halterung	Obere	Untere
2-Phasen	A & B verwenden	E & F verwenden
3-Phasen	A, B & C verwend.	E, F & G verwend.
4-Phasen	A B C & D verw	F F G & H verw



### 50A/100A


### VORDERANSICHT






160A


### VORDERANSICHT






### 250A

# VORDERANSICHT





ANSICHT VON UNTEN

### 400A/500A/630A

### Montageangaben


Anmerkung: Geräte sind mit individuellen Halterungen dargestellt. Zu Mehrphasen-Geräten werden jeweils 2-, 3- oder 4-fach Modulhalterungen mitgeliefert. Siehe Tabelle unten für Einzelheiten.


### Abmessungen in $\boldsymbol{mm}$

400/500/630*A	Gesamtbreite			
Anzahl der Phasen	1	2	3	4
Tür geschlossen	189,5	314,5	439,5	564,5
Tür offen	251,0	376,0	501,0	626,0


Halterung	Obere	Untere
2-Phasen	A & B verwenden	E & F verwenden
		E, F & G verwend.
4-Phasen	A, B, C & D verw.	E, F G & H verw.







### Bestellcodierung



Der Code ist in drei Abschnitte unterteilt:

Basisprodukt

- Hardware beschreibt den Typ, die Anzahl und die Größe des Geräts und/oder der Module
- Optionale Hardware- und Software-Funktionen
- Quick Start zum Konfigurieren des Geräts für maximal 60 bis 80% der Anwendung (Einzelgerät in 1-, 2 oder 3-Leiter-Konfiguration)

Der Code ist demnach entweder "kurz" (nur die Hardware-Hauptfelder), "mittellang" (Hardware- und optionale Felder) oder "lang" (mit dem zusätzlichen "Quick Start"-Code am Ende).

10 Modul 2

<b>EPower</b> Thy	ristorsteller
,	
1 Phasenanz	ahl/Stromstärke
1PH-50A	50A 1-Phase
1PH-100A	100A 1-Phase
1PH-160A	160A 1-Phase
1PH-250A	250A 1-Phase
1PH-400A	400A 1-Phase
1PH-500A	500A 1-Phase
1PH-630A	630A 1-Phase
1PH-800A-AC	800A 1-Phase AC
1PH-1000A-AC	1000A 1-Phase AC
1PH-1300A-AC	1300A 1-Phase AC
1PH-1700A-AC	1700A 1-Phase AC
1PH-2000A-AC	2000A 1-Phase AC
1PH-2000A-WC	2000A 1-Phase WC
1PH-3000A-WC	3000A 1-Phase WC
2PH-50A	50A 2-Phasen
2PH-100A	100A 2-Phasen
2PH-160A	160A 2-Phasen
2PH-250A	250A 2-Phasen
2PH-400A	400A 2-Phasen
2PH-500A	500A 2-Phasen
2PH-630A	630A 2-Phasen
2PH-800A-AC	800A 2-Phase AC
2PH-1000A-AC	1000A 2-Phasen AC
2PH-1300A-AC	1300A 2-Phasen AC
2PH-1700A-AC	1700A 2-Phasen AC
2PH-2000A-AC	2000A 2-Phasen AC
2PH-2000A-WC	2000A 2-Phasen WC
2PH-3000A-WC	3000A 2-Phasen WC
3PH-50A	50A 3-Phasen
3PH-100A	100A 3-Phasen
3PH-160A	160A 3-Phasen
3PH-250A	250A 3-Phasen
3PH-400A	400A 3-Phasen
3PH-500A	500A 3-Phasen
3PH-630A	630A 3-Phasen
3PH-800A-AC	800A 3-Phasen AC
3PH-1000A-AC 3PH-1300A-AC	1000A 3-Phasen AC 1300A 3-Phasen AC
3PH-1700A-AC	1700A 3-Phasen AC
3PH-2000A-AC	2000A 3-Phasen AC
3PH-2000A-AC	2000A 3-Phasen WC
3PH-3000A-WC	3000A 3-Phasen WC
4PH-50A	50A 4-Phasen
4PH-100A	100A 4-Phasen
4PH-160A	160A 4-Phasen
4PH-250A	250A 4-Phasen
4PH-400A	400A 4-Phasen
4PH-500A	500A 4-Phasen
4PH-630A	630A 4-Phasen
4PH-800A-AC	800A 4-Phasen AC
4PH-1000A-AC	1000A 4-Phasen AC
4PH-1300A-AC	1300A 4-Phasen AC
4PH-1700A-AC	1700A 4-Phasen AC
4PH-2000A-AC	2000A 4-Phasen AC
4PH-2000A-WC	2000A 4-Phasen WC
4PH-3000A-WC	3000A 4-Phasen WC
Fortsetzung	

іг аіе па	raware-nauptieider), mitteliai	
Fortsetzu PWR-50 PWR-10 PWR-16 PWR-25 PWR-40 PWR-50 PWR-63 DRV-XX	Leistungsmodul 50A Leistungsmodul 100A Leistungsmodul 160A 160A Leistungsmodul 250A 100A Leistungsmodul 400A 100A Leistungsmodul 500A 100A Leistungsmodul 630A	
2 Spa	annung	
600V 690V XXX	100V bis 600V 100V bis 690V Nur für Treibermodul	
3 Lüf	terversorgung	
230V 115V XXX	230V AC ≥160A 115V AC ≥160A Kein Lüfter ≤100A	
4 Gai	rantie	
XXX	Standard	
5 + 6	Nicht belegt	
XXX	Keine	
7 <b>Op</b>	tion	
XX 00	Keine - Ende des Codes Gerät mit Optionen und/ oder QuickStart Definition	
8 <b>Ko</b> r	mmunikationsprotokoll	
Y2 PB ET DN IP PN CC	Kommunikation 2 2-Leiter 485 Modbus (RJ45 Stecker) B Profibus-DPV1 (mit D-Stecker) T Modbus-TCP DN DeviceNet EthernetIP N Profinet	
9 <b>Mo</b>	dul 1	
XX IO	Kein Optionale E/A-Steckkarte	

nodul 50A	10 1110	uui 2	
odul 100A	XX	Kein	
odul 160A	IO	Optionale E/A-Steckkarte	
odul 250A		-	
odul 400A	44 84	4.1.2	
dul 500A 11 <b>Modul 3</b>			
odul 630A	XX	Kein	
rmodul	10	Optionale E/A-Steckkarte	
	12 Last		
	12 Lasi	tmanagementprognose	
	xxx	Keine	
	PLM	Lastmanagementprognose	
nodul	I LIVI	Lastinariagementprognose	
_	13 Exte	erne Rückführung	
	13 <b>EX</b> (6	erne kuckiunrung	
	XX	Keine - Standardgerät	
A .	XF	Externe Rückführung*	
١		-	
AC	14 Ext	ernes Display	
	XX	Kein	
	32GER	32h8e Deutsch	
	32ENG	32h8e Englisch	
	32FRA	32h8e Französisch	
	32FKA 32ITA	32h8e Italienisch	
	32SPA		
	SZSFA	32h8e Spanisch	
	15 Sof	twareoption 1	
	XXX	•	
	1	Keine	
	EMS	Energiemessung	
Codes	LTC	(Zähler)	
n und/	LTC	Laststufenschalter	
efinition			
	16 Sof	twareoption 2	
okoll	XXX	Keine	
	EMS	Energiemessung	
eldbus	LIVIS	(Zähler)	
	LTC	Laststufenumschalter	
bus	LIC	LustaturerrumaChaller	
	17 Nic	ht verwendet	
	XX	Standardeinstellung	
	^^	Standardenistending	
	18 Qui	ick Start	
	XX	Kein - Ende des Codes	
	QS	QuickStart-Konfiguration	
	19 Spra	ache	
eckkarte			
eckkarte	GER	Deutsch	
	ENG	Englisch	
	FRA	Französich	
	ITA	Italianisch	

20 Last	strom (Nennwert)
16A 25A 40A 63A 80A 100A 125A 200A 250A 315A 400A 630A XXX	16 Ampere 25 Ampere 40 Ampere 50 Ampere 63 Ampere 80 Ampere 100 Ampere 125 Ampere 125 Ampere 125 Ampere 11 Ampere 1250 Ampere 11 Ampere
800A ist Leistung: Codierur	tellung von Lastströmen ab eine zusätzliche HPOWER seinheit erforderlich. Die ng dafür finden Sie auf der Seite. Bitte XF mit codieren.
21 Last	spannung (Nennwert)
100V 110V 1115V 120V 127V 200V 2208V 230V 240V 277V 400V 415V 440V 460V 480V 500V 575V 600V 690V	100 Volt 110 Volt 110 Volt 115 Volt 120 Volt 127 Volt 200 Volt 208 Volt 220 Volt 230 Volt 240 Volt 240 Volt 440 Volt 440 Volt 440 Volt 440 Volt 440 Volt 440 Volt 45 Volt 600 Volt 600 Volt 660 Volt 690 Volt (2)
22 Ste	uerung (3)
1P 2P 3P	Einphasig Zweiphasig Dreiphasig
23 Last	konfiguration (4)
1P 3S 3D 4S 6D	Einphasig Stern Dreieick Stern mit Nullleiter Offenes Dreieck

FRA ITA SPA

Italienisch Spanisch







### 24 Lastart

XX	Widerstand
TR	Transformator-Primärseite

### 25 Betriebsart (5)

PA	Phasenanschnittbetrieb
HC	Halbwellenbetrieb
BF	Impulsgruppenbetrieb
	(Standard: 16 Zyklen)
FX	Feste Modulationsdauer
	(Standard: 2 Sekunden)
LG	Logik Modus

### 26 Rückführung

V2	Effektiv-Lastspannung,
	quadratisch
12	Effektiv-Laststrom,
	quadratisch
TP	Wirkleistung
VR	Effektiv-Lastspannung
IR	Effektiv-Laststrom
OL	Offener Regelkreis

### Stromübertragungsmodus (Lineare Stromgrenze) (6)

XXX	Aus
12	Effektiv-Laststrom
	quadratisch
IR	Effektiv-Laststrom

### 28 Analogeingang 1, Funktion (6)

XX	Keine
SP	Sollwert
HR	Sollwertgrenze
IL	Stromgrenze
VL	Spannungsgrenze
PL	Leistungsgrenze
TS	Stromübertragungsbereich

### 29 Analogeingang 1, Typ

XX	Kein
0V	0-10 Volt
1V	1-5 Volt
2V	2-10 Volt
5V	0-5 Volt
0A	0-20 mA
4A	4-20 mA

### 30 Analogeingang 2, Funktion (6)

XX	Keine
SP	Sollwert
HR	Sollwertgrenze
IL	Stromgrenze
VL	Spannungsgrenze
PL	Leistungsgrenze
TS	Stromübertragungsbereich

### 31 Analogeingang 2, Typ

Kein
0-10 Volt
1-5 Volt
2-10 Volt
0-5 Volt
0-20 mA
4-20 mA

### 32 Analogausgang, Funktion

XX	Keine
V	Spannung
I	Strom
P	Leistung
R	Impedanz

### 33 Analogausgang, Typ

	3, 3, 3, 7,
XX	Kein
0V	0-10 Volt
1V	1-5 Volt
2V	2-10 Volt
5V	0-5 Volt
0A	0-20 mA
4A	4-20 mA

### 34 Digitaleingang 2, Funktion

XX	Keine
AK	Alarmbestätigung
RS	Auswahl externer Sollwert

### 35 Alarmrelais Konfiguration

XX	Keine
AA	Beliebiger Alarm
PA	Prozessalarme
FB	Sicherung durchgebrannt

### 36 Lastmanagement Konfiguration

XX	Keine - Lastmanagement
	gesperrt
SH	Lastverteilung
I1	Inkremental Typ 1
12	Inkremental Typ 2
RI	Rotierend, inkremental
DC	Verteilte Steuerung
DI	Verteilte Steuerung und
	inkrementale Steuerung
RD	Rotierende verteilte
	Steuerung und inkrementale
	Steuerung

### Lastmanagementprognose 37 Adresse

XX	Lastmanagementprognose Adresse (00 bis 63)
	Standardadresse 00

### ERSATZSICHERUNGEN FÜR LEISTUNGSMODULE

Sicherungs- strom	Sicherung
315A	SUBEPWR/FUSE 160A
315A	SUBEPWR/FUSE 160A
350A	SUBEPWR/FUSE 250A
515A	SUBEPWR/FUSE 400A
630A	SUBEPWR/FUSE 500A
900A	SUBEPWR/FUSE 630A
	strom 315A 315A 350A 515A 630A

### Anmerkungen

- (1) Der maximale wählbare Nennstrom ist der in Feld 1 ausgewählte Nennstrom.
- (2) Nur erhältlich, wenn in Feld 2 der Wert 690V ausgewählt wurde.
- (3) Auswahl abhängig von Anzahl der Phasen, die in Feld 1 ausgewählt wurden.

1PH = nur 1P2PH = nur 1P oder 2P 3PH = nur 1P oder 3P

4PH = nur 1P oder 2P

(4) Auswahl abhängig von Anzahl der Phasen, die in Feld 1 ausgewählt wurden.

1PH = nur 1P 2PH = nur 1P, 3S oder 3D

3PH = beliebig

4PH = nur 1P, 3S oder 3D
Wurde in Feld 22 der Wert 1P gewählt, ist 1P die einzige Option
(5) PA nicht wählbar, wenn in Feld 22 der Wert 2P gewählt wurde. HC nicht wählbar, wenn in Feld24 der Wert TR gewählt wurde.

(6) Der Wert von Feld 28 und Feld 30 darf nicht gleich sein (außer XX).

### ZUBEHÖR FÜR LASTSTRÖME AB 800A

### Zubehör ab 800A

HPower	Hochstrom
	Leistungsmodule

### Phasenanzahl/Stromstärke

1PH-800A-AC	800A 1-Phase AC
1PH-1000A-AC	1000A 1-Phase AC
1PH-1300A-AC	1300A 1-Phase AC
1PH-1700A-AC	1700A 1-Phase AC
1PH-2000A-AC	2000A 1-Phase AC
1PH-2000A-WC	2000A 1-Phase WC
1PH-3000A-WC	3000A 1-Phase WC
2PH-800A-AC	800A 2-Phase AC
2PH-1000A-AC	1000A 2-Phasen AC
2PH-1300A-AC	1300A 2-Phasen AC
2PH-1700A-AC	1700A 2-Phasen AC
2PH-2000A-AC	2000A 2-Phasen AC
2PH-2000A-WC	2000A 2-Phasen WC
2PH-3000A-WC	3000A 2-Phasen WC
3PH-800A-AC	800A 3-Phasen AC
3PH-1000A-AC	1000A 3-Phasen AC
3PH-1300A-AC	1300A 3-Phasen AC
3PH-1700A-AC	1700A 3-Phasen AC
3PH-2000A-AC	2000A 3-Phasen AC
3PH-2000A-WC	2000A 3-Phasen WC
3PH-3000A-WC	3000A 3-Phasen WC
Fortsetzung	

Fortsetzung... 4PH-800A-AC 800A 4-Phasen AC 4PH-1000A-AC 4PH-1300A-AC 1000A 4-Phasen AC 1300A 4-Phasen AC 4PH-1700A-AC 1700A 4-Phasen AC 4PH-2000A-AC 2000A 4-Phasen AC **4PH-2000A-WC** 2000A 4-Phasen WC **4PH-3000A-WC** 3000A 4-Phasen WC

### 2 Lüfterversorgung

230V	230V AC	
115V	115V AC	
000	Kein Lüfter	
	(Wasserkijhlung)	

### 3 Leerfeld

4 Leerfeld

# 32h8e Externes Display



Das Modell 32h8e ist eine horizontale 1/8 DIN Anzeige- und Alarmeinheit, die Ihnen sowohl die Funktion eines externen Displays für EPower als auch einer unabhängigen Alarmeinheit bietet. Diese Alarmfunktion schaltet das Gerät ab, sollte eine bestimmte Temperatur überschritten werden oder eine andere fehlerhafte Prozessbedingung auftreten. Für die Kommunikation mit dem EPower Thyristorsteller mittels Modbus Protokoll ist der RS485 RJ45 Anschluss auf der Unterseite des EPower vorgesehen.

Das externe Display bestellen Sie normalerweise als Option zu einem EPower Steller. Das Gerät hat einen festen Hardwareaufbau mit einem Relaisausgang auf OP1 und einem Analogausgang auf OP3. Eine Benutzer-Kommunikation steht nicht zur Verfügung, da das Gerät ausschließlich für die Kommunikation mit dem EPower Thyristor vorgesehen ist. Sie benötigen eine 100–240V AC Versorgung für den 32h8e. Ähnlich wie den EPower können Sie auch diese Einheit über einen "Quick Start"-Code beim Start konfigurieren.

Der 32h8e basiert auf den Funktionen des 32h8i Anzeiger und bietet eine Reihe weiterer Möglichkeiten. Die Funktionen den 32h8i finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung (HA029005GER).


Die Anzeige- und Alarmeinheit 32h8e zeigt den EPower Strom, die Spannung, die Leistung und die Sollwertparameter für jedes EPower Netzwerk an. Die Sollwerte der EPower Netzwerke können Sie über die 32h8e MMI einstellen. Die Anzeige des gewählten Sollwerts ist vorhanden: lokal oder extern.

### Leitungsquerschnitt

Die Schraubklemmen sind für Kabel mit einem Querschnitt von 0,5 bis 1,5 mm vorgesehen. Kunststoffabdeckungen schützen die Anschlüsse vor Berührung. Achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf, dass Sie einen Drehmoment von 0,4Nm nicht überschreiten.





Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung 240V AC +15% nicht übersteigt.



### Erforderliche Mindestabstände

Montieren Sie mehrere Geräte nebeneinander, sollten Sie auf genügend Abstand zwischen den Geräten achten, um die Luftzirkulation nicht zu beeinträchtigen.





### \* Allgemeine Anmerkungen zu Relais und induktiven Lasten

Beim Schalten von induktiven Lasten, wie z. B. einigen Kontaktgebern oder Magnetventilen, sollten Sie das migelieferte 22nF/100 RC-Glied mit den Klemmen des Relais verdrahten.

Dieses RC-Glied verlängert die Lebensdauer der Kontakte und verringert Interferenzen

Bei geöffnetem Relaiskontakt mit angeschlossener Last fließen über den RC-Kreis 0,6mA bei 110V AC und 1,2mA bei 240V AC. Achten Sie darauf, dass dieser Strom keine elektrischen Lasten anzieht.

### Technische Daten - 32h8e Externes Display

Umgebung

0 bis 55 °C Temperatur Betrieb: -10 bis 70 °C Lagerung:

Feuchtegrenzwerte

5 bis 90% RH nicht kondensierend Betrieb: 5 bis 90% RH nocht kondensierend Lagerung:

Schutzart: IP65, Nema 4X BS EN61010 Shock:

Vibration: 2g Spitze, 10 bis 150Hz

Höhe: <2000 Meter

Atmosphäre: Explosionsgeschützt, nichtkorrodierend

### Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störaussendung und -festigkeit: BS EN61326

Elektrische Sicherheit

(EN61010): Überspannungskat. II; Verschmutzungsgrad 2

### ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE

Die nominale Stoßspannung für Geräte beträgt bei einer Nennspannung von 230 V: 2500 V.

VERSCHMUTZUNGSGRAD 2

In der Regel kommt es nur zu einer nichtleitenden Verschmutzung. Gelegentlich sollte man allerdings mit einer temporären, durch Kondensation verursachten Leitfähigkeit rechnen.

Abmessungen und Gewicht

Schalttafelmontage: 1/8 DIN horizontal

Abmessungen und Gewicht: B = 96mm; H = 48mm; T = 90mm; 350g

B = 92mm; H = 45mmSchalttafelausschnitt:

Bedienoberfläche

LCD Tn mit Hintergrundbeleuchtung Typ:

Haupt PV Display: 5 Zeichen, grün oder rot Untere Anzeige: 9 Zeichen Klartext, grün Statusanzeigen: Einheiten, Ausgänge, Alarme

Leistungsanforderungen

100 bis 240V AC, -15%, +10%, max 8W Spannung:

Frequenz: 48 bis 62Hz

Zulassungen

CE, cUL gelisted (Datei E57766)

### **Option serielle Kommunikation**

Protokoll: Modbus RTU Master 264V AC, doppelte Isolierung Isolation:

Übertragungsstandard: RS485 (2-Leiter)

Der 32h8e besitzt eine Modbus Master RS485 Kommunikation mit einem festen Satz EPower Modbus Adressen. Schalten Sie den Anzeiger ein und konfigurieren Sie über den "Quick Start"-Code die Standard Anzeigefunktionen, werden Prozesswerte und Alarmmeldungen direkt angezeigt. Diese Werte werden automatisch passend zur EPower Anzeige konfiguriert, z.B. Effektivwerte oder Mittelwerte für Strom, Spannung und Leistung werden entsprechend der EPower Konfiguration als dreiphasig oder als mehrfach einphasig angezeigt.

32h8e Terminal			RJ45 Pin Nummer
HD	weiss/grün	Common	3
HE	orange	Rx A(+)	2
HF	weiss/orange	Tx B(-)	1

### Prozesseingang

Kalibriergenauigkeit: < ± 0,25% des Messwerts ± 1LSD (Anm. 1)

Abtastrate: 9Hz (110ms) Isolierung:

264V AC doppelte Isolierung von PSU und

Kommunikation

Auflösung (µV): <0,5µV mit 1,6s Filter (mV Bereich)

<0,25µV mit 1,6s Filter (Volt Bereich)

Auflösung (effektive bits):

Linearisierungsgenauigkeit: <0,1% des Messwerts

Drift mit Temperatur: <50ppm (typ.) <100ppm (schlechtester Fall)

Gleichtaktunterdrückung: 48 bis 62Hz, >-120dB Gegentaktunterdrückung: 48 bis 62Hz, >-93dB

Eingangsimpedanz: 100M $\Omega$  (200k $\Omega$  im Volt Bereich C) Veraleichsstellenkompensation: >30:1 Ausgleich der Umgebungstemperatur

Externe Vergleichsstelle: Referenz von 0 °C Vergleichsstellengenauigkeit: < ±1 °C bei 25 °C Umgebungstemperatur

Linearer Eingangsbereich: -10 bis 80bV, 0 bis 10V Thermoelement Typen:

K, J, N, R, S, B, L, T, C, kundeneigene Linearisierung (Anmerkung 2)

3-Leiter Pt100 DIN 43760

Sensorstrom: 0,2mA

Kein Fehler bei 22 Ohm in allen Leitungen Leitungskompensation:

Aus bis 100%

Eingangsfilter: Nulloffset: Über den gesamten Bereich einstellbar Zweipunkt Verstärkung und Offset Anpassung

Anmerkungen

RTD Typen:

(1) Die Kalibriergenauigkeit bezieht sich auf den vollständigen Betriebsbereich und auf alle Linearisierungen.

Die Verfügbarkeit von kundeneigenen Linearisierungen können Sie bei Invensys Eurotherm erfragen.

OP

Form C (Wechsler) Typ:

Min 100mA bei 12V DC, max 2A bei Nennwerte:

264V AV ohm'sch

Funktionen: Alarme, Ereignisse

OP 3

Isolation: 264V AC doppelte Isolierung

Rückübertragung Funktionen: Stromausgang Nennwerte: 0 bis 20mA in <500Ω

Genauigkeit:  $\pm$ (<0,25% des Messwerts + <50 $\mu$ A)

Auflösung: 13,6 bits

Spannungsausgang Nennwerte: 0 bis 10V in  $>500\Omega$ 

Genauigkeit: ±(<0,25% des Messwerts + <25µA)

Auflösung: 13,6 bits

### Software-Merkmale

Alarme

EPower Alarme:

Anzahl:

Vollbereichsminimal- und -maximalalarm, Тур: positiver und negativer Gradientenalarm Automatisch oder manuell, nicht gehalten; Gehalten:

nur Ereignisse

Bis zu vier Alarmbedingungen können auf Ausgangszuordnung: einem Ausgang zusammengefasst werden

Netzausfall, Thyristor Kurzschluss, Thyristor Leerlauf, durchgebrannte Sicherung, Übertemperatur, Spannungseinbrüche, Frequenz-

fehler, Leistungsmodul 24V Fehler, Totallastfehler, Überstromabschaltung, Teillastfehler, unausgeglichene Teillast, Spannungsfehler, Temperatur Voralarm, Leistungsmodul Watchdog Fehler, Leistungsmodul Comms Fehler, Leistungsmodul Timeout, Geschlosse-

ner Regelkreis, Ausgangsfehler

Die voreingestellten Alarme haben eine mittlere Priorität. Damit haben Sie die Möglichkeit, Anzeigealarme mit höherer, gleicher oder niedrigerer Priorität zu konfigurieren. EPower Alarme können über die 32h8e HMI gemeinsam bestätigt werden.

Andere Statusausgänge

Funktionen: Inklusive Fühlerbruch, Netzausfall, neuer

Alarm, Voralarm

Bis zu vier Alarmbedingungen können auf Ausgangszuordnung: einem Ausgang zusammengefasst werden

Kundeneigene Meldungen

Anzahl: 15 durchlaufende Textmeldungen Anzahl der Zeichen: max. 127 Zeichen pro Meldung

Sprache: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch,

Italienisch

Auswahl: Aktiv auf jedem Parameter Status, der den

auslösenden Befehl verwendet

Rezepte Anzahl:

5 Rezepte mit 19 Parametern Auswahl:

MMI Schnittstelle, Kommunikation oder

Digital E/A

Weitere Merkmale

Display Farbe: Obere Anzeige wählbar rot oder grün oder


Farbwechsel bei Alarm

Parameter Hilfe, kundeneigene Meldungen Durchlaufender Text:

Display Filter: Aus bis Null letzten 2 Digits Spitzenüberwachung: Speichert Max.- und Min.-Werte

### 32h8e Erste Konfiguration

Wurde das Gerät noch nicht konfiguriert (z.B. neues Gerät), startet es beim ersten Einschalten im QuickStart Konfigurationscode. Der Quick Code besteht aus zwei "SETs" mit je fünf Zeichen. In der oberen Anzeige sehen Sie den gewählten Satz. Die untere Anzeige besteht aus den fünf Zeichen, die das Set bezeichnen.



# www.eurotherm.de

ASIEN (Indonesien, Malaisia, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam) T (+65) 6829 8888 E info.eurotherm.asean@invensys.com

AUSTRALIEN Melbourne T (+61 0) 8562 9800 E info.eurotherm.au@invensys.com

**BELGIEN & LUXEMBURG** Moha T (+32) 85 274080 E info.eurotherm.be@invensys.com

BRASILIEN Campinas-SP T (+5519) 3112 5333 E info.eurotherm.br@invensys.com

CHINA T (+86

T (+86 21) 61451188 E info.eurotherm.cn@invensys.com

Büro Peking T (+86 10) 5909 5700 E info.eurotherm.cn@invensys.com

DEUTSCHLAND Limburg T (+49 6431) 2980 E info.eurotherm.de@invensys.com

FRANKREICH Lyon T (+33 478) 664500 E info.eurotherm.fr@invensys.com GROSSBRITANNIEN Worthing

T (+44 1903) 268500 E info.eurotherm.uk@invensys.com

INDIEN Mumbai T (+91 22) 67579800 E info.eurotherm.in@invensys.com

IRLAND Dublin T (+353 1) 4691800 E info.eurotherm.ie@invensys.com

**ITALIEN** Comp T (+39 031) 975111 E info.eurotherm.it@invensys.com

JAPAN Tokyo T (+81 3) 6450 1092 E info.eurotherm.jp@invensys.com

KOREA Seoul T (+82 2) 2090 0900 E info.eurotherm.kr@invensys.com

NAHER OSTEN UND NORDAFRIKA

4*E Dubai* (+971 4) 8074700

E marketing.mena@invensys.com

NIEDERLANDE Alphen am Rhein T (+31 172) 411752 E info.eurotherm.nl@invensys.com

ÖSTERREICH Wien (+43 1) 7987601

T (+43 1) /98/001 E info.eurotherm.at@invensys.com

POLEN Kattowitz T (+48 32) 7839500 E info.eurotherm.pl@invensys.com

Büro Warschau T (+48 22) 8556010 E biuro@invensys-systems.pl

SCHWEDEN Malmö T (+46 40) 384500 E info.eurotherm.se@invensys.com

SCHWEIZ Wollerau T (+41 44) 7871040 E info.eurotherm.ch@invensys.com

SPANIEN Madrid T (+34 91) 6616001 E info.eurotherm.es@invensys.com

TAIWAN Kaohsiung T (+ 886 7) 811-2269 E apmarketing.iom@invensys.com Büro Taipei City **T** (+ 886 2) 8797 1001

T (+ 886 2) 879/ 1001 E apmarketing.iom@invensys.com

**U.S.A.** Ashburn VA **T** (+1 703) 724 7300

**E** info.eurotherm.us@invensys.com

FD70 Kontaktdaten bei Drucklegung

© Copyright Invensys Systems GmbH 2012

Invensys, Eurotherm, das Eurotherm-Logo, Chessell, EurothermSuite, Mini8, Eycon, Eyris, EPower, nanodac, piccolo, Foxboro und Wonderw sind Marken von Invensys plc, seinen Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind u. U. Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber

Form zu vervielfältigen, zu verändern, zu übertragen oder in einem Speichersystem zu sichern, außer wenn dies dem Betrieb des Geräts dient, auf das

Invensys Systems GmbH verfolgt eine Strategie kontinuierlicher Entwicklung und Produktverbesserung. Die technischen Daten in diesem Datenblatt können daher ohne Vorankündigung geändert werder

Die Informationen in diesem Dokument werden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt, dienen aber lediglich der Orientierung

Invensys Systems GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Fehler in diesem Dokument entstehen

